

## מדריך להגדרת סים מספר 2 כגיבוי

הראוטר מבצע "פינג" כדי לוודא שהתקשורת מסים 1 תקינה, ברגע שמזהה שהרשת מנותקת עובר ישירות לעבוד על סים 2, לאחר מכן יבדוק כל 3 דקות אם התקשורת חזרה בסיים מספר 1 ובמידה וכן יעבור חזרה לעבוד איתו.

כניסה ללממשק ניהול:

מחברים את הראוטר לחשמל כאשר הוא עם סים ואנטנה מורכבים, בעזרת כבל רשת מתחברים למחשב, פותחים דפדפן וגולשים לכתובת 192.168.0.1

כניסה לממשק, USER: admin, Password: admin

הגדרה:

The screenshot shows the 'Link Manager' interface with the 'Status' tab selected. Under 'General Settings', the following fields are visible:

- Primary Link: WWAN1
- Backup Link: WWAN2
- Backup Mode: Cold Backup
- Revert Interval: 3
- Emergency Reboot: OFF

The screenshot shows the 'Link Manager' interface with the 'General Settings' tab selected. The 'Ping Detection Settings' section is expanded, showing the following fields:

- Index: 1
- Type: WWAN1
- Description: (empty)
- Enable: ON
- Primary Server: 8.8.8.8
- Secondary Server: 114.114.114.114
- Interval: 300
- Retry Interval: 5
- Timeout: 3
- Max Ping Tries: 3

לסיום יש ללחות על כפתור החלה, SUBMIT בתחתית המסך

ולאחר מכן ללחות על APPLY & SAVE בחלקו העליון ימני של המסך